

SHORT INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS FOR VIBRATORS

Section 0 – DESCRIPTION

MVE DC electric vibrators are designed and constructed in accordance with the following applicable standards:

- CEI EN 60034-1 - EN 61241-0 - EN 61241-1
- Conformity to Directive 94/9 CE according to category 3D, and to Directive 2006/42/CE

The general features of the MVE series of electric vibrators are listed below:

- Insulation Class F
- Standard tropicalization
- Protection IP 66
- Operating temperature: -20°C to + 40°C

Section 1 – GENERAL REGULATIONS

Read these instructions carefully before using the equipment, and keep the manual in a safe place for future reference. On receiving the product please check that:

- the packing is not damaged to such an extent as to have damaged the product.
- there is no external damage to the product.
- the electrical supply corresponds to the order specifications; non compliance and/or external damage, if any, must be reported immediately in detail to the forwarding agent and the manufacturer and/or dealer.

Section 1.1 – IDENTIFICATION

The vibrator's type and other various data are embossed on the identification plate.

This information must always be stated when requesting spare parts or a technical intervention.

Section 1.2 – USE OF THE VIBRATOR

WARNING: It is forbidden to operate the motor-vibrators described in this manual unless the machine or plant in which these are incorporated is declared as conforming to the provisions of Directive 2006/42/EC.

The electric vibrator described in this Manual is designed and tested for use in potentially explosive zones classified as: zone 22 according to standard EN 61241-10 and in accordance with ATEX Directive 94/9/CE.

The user must make sure that the workplace in which the electric vibrator is installed is set in safety condition from the point of view of risk of explosion. To operate in safe conditions, check to make sure that the dusts have an ignition temperature higher than 75K of the surface temperature indicated on the electric vibrator rating plate (EN61241-10).

(The maximum temperatures indicated in this Manual and on the electric vibrator rating plate are calculated without taking into consideration the presence of layers of dust, if any, on the surface).

Its use for jobs different from those envisioned and non-conform to that described in this booklet, as well as being considered improper and prohibited, releases the Manufacturer from any direct and/or indirect liability.

Section 2 – WARRANTY

The warranty is valid for manufacturing defects for a period of twenty-four(24) months from the date of purchase (attested by the delivery note accompanying the goods).

The warranty covers all the mechanical parts and excludes electrical parts and those subject to wear. The warranty will be invalidated, thus freeing the Manufacturer of any direct or indirect responsibility in the following cases: if the product is mishandled or used improperly, if repairs or modifications are made by unauthorised personnel, or if non-original spare parts are used. The material sent for repair under the warranty are returned CARRIAGE PAID.

Section 3 – SAFETY STANDARDS

The customer observes the normal caution (typical of this kind of equipment) together with the indications contained in the manual "OPERATION AND MAINTENANCE", work is safe. The MVE motor-vibrator can be installed in any position. Fix the motor-vibrator on a sturdy surface to ensure that the vibrations induced do not cause breakage or cracks: if this is not possible, use plates and ribbing for reinforcement. Cutting and welding procedures must be carried out by qualified personnel. Suitable Hot- Works, (like cutting, welding, ...) and LOTO –lockout/tagout: procedure for disconnecting the machine (electrical and mechanical segregation), must be applied for safe installation of the electric vibrator. Authorization for Hot works MUST be given by specialist trained personnel familiar with the risk of explosion of powders.

The surface on which the machine is installed must be level and flat (max 0.25mm/max 0.01) so that the feet rest uniformly and in perfect contact with the surface, to avoid internal stresses which may cause breakage of the motor-vibrator feet.

The noise level of the electric vibrators measured IS NEVER greater than 76 dB(A)*

*Measured in normal operating conditions in accordance with standard UNI EN ISO 11202.

Section 3.1 – INSTALLATION

To fix the motor-vibrator, use bolts (quality 8.8), nuts (quality 8.8) and flat washer A type UNI6592 Use a dynamometric wrench adjusted according to the Table in data sheet. Remember that most of these problems and faults are caused by improper fixing and locking. Anchor the motor-vibrator to the frame by means of a suitable 15 cm long metal chain or cable.

Before starting up the vibrator, and after the first 24 hours of operation, check:

- power the electric vibrator and using an ammeter pliers, check all phases to make sure the power draw does not exceed the value indicated on the rating plate;
- the fixing bolts of the motor-vibrator and the welds of the reinforcing plates and ribbing;
- the anchoring chain or cable;
- the power cable.

Section 4 – OPERATIVE NOTES

ELECTRICAL CONNECTIONS

THE ELECTRICAL CONNECTIONS MUST BE CARRIED OUT ONLY BY TRAINED PERSONNEL, AFTER DISCONNECTING THE POWER SUPPLY.

For the electrical connections refer to drawings.

The mains supply and motor-vibrator connections must conform to the existing safety standards defined by the competent authorities of the area in which the operations are to be carried out.

- Check the mains supply voltage to ensure that it is the same as that indicated on the rating plate fixed on the motor-vibrator.
- Disconnect the line before carrying out maintenance operations, or while adjusting the parts. Repair and replacement of components must be done only by specialist personnel.
- For single-phase motor-vibrators, check the condenser to ensure it corresponds with the indications on the rating plate.
- Excessively long power cables cause voltage loss (follow the instructions of the standards). Check

When the motor-vibrators are installed in pairs, each of these must be provided with its own external overload protection, which must be interlocked in order to prevent just one motor-vibrator from operating when the other stops accidentally. Always use magnetothermal cutout devices with delayed action to prevent these from being activated during the start-up phase, when the current absorbed reaches very high levels (especially when the temperature is very low).

Overload protection shall NOT BE HIGHER than 10% of the rating plate data; otherwise the warranty will be invalidated.

THE MOTOVIBRATOR MUST BE OPERATED ONLY BY QUALIFIED PERSONNEL.

All the electrical components the installer intends installing in the electric vibrator (such as overload protection, sensors, ...) must conform to ATEX Directive 94/9/CE, II 3D or higher.

For connecting the electric vibrator in equipotential, connect the machine to earth using the special clamp provided on the body.

The environmental temperature where the machine is used is between -20°C and +40°C.

BLADE ADJUSTMENT

Disconnect the power supply to the motor-vibrator during disassembly and reassembly operations on the protection devices (mass cover).

After carrying out the operation on both sides, refit the covers using the same screw and washers taking care to make sure the gaskets are fitted correctly in their seats, as incorrect positioning can alter the degree of protection IP.

Section 5 – MAINTENANCE

The machine does not require maintenance.

Before carrying out any maintenance or cleaning on the machine, make sure it is set in safe conditions.

While removing the dust that may be present on the electric vibrator, take care to avoid its dispersal in the surroundings. Dust deposits must never exceed a thickness of 5mm! Use only a damp cloth to remove the dust.

Section 6 – SPARE PARTS

For spare parts please refer to table.

Section 7 – RESIDUAL RISKS

Mechanical hazards

For maintenance operations, the operator must always use personal protection devices.

Presence of potentially hazardous powders

For carrying out routine and extraordinary maintenance operations, the operators must use special personal protection devices, and a mask, in particular, to protect the respiratory tract belonging to a Class suitable for the type of powder handled, in addition to protective gloves or clothing.

For more details, consult the safety chart of the powder handled by the appliance in which the electric vibrator is inserted.

Presence of harmful dusts

If the operator is required to work in the presence of harmful substance while handling the powders, for carrying out routine and special operations, he must use suitable protective equipment as indicated in the safety chart of the product handled by the appliance in which the electric vibrator is inserted.

Section 8 – TROUBLESHOOTING CHART

Refer to table.

ISTRUZIONI BREVI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO DEI VIBRATORI

Sezione 0 – DESCRIZIONE

I motorvibratori MVE a corrente continua sono progettati e costruiti secondo le normative vigenti:

- CEI EN 60034-1 - EN 61241-0 - EN 61241-1

Conformità alla direttiva 94/9 CE secondo categoria 3D, e alla direttiva 2006/42/CE

Le caratteristiche generali dei motorvibratori della serie MVE sono di seguito elencate:

- Classe isolamento F
- Tropicalizzazione di serie
- Protezione IP 66
- Temperatura di funzionamento: da -20°C a + 40°C

Sezione 1 – NORME GENERALI

Leggete attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il vibratore e custodite questo manuale per futuri riferimenti.

Al ricevimento del prodotto controllate che:

- L'imballo non risulti deteriorato al punto di aver danneggiato il prodotto.
- Non vi siano danni esterni al prodotto.
- La fornitura corrisponda alle specifiche dell'ordine; eventuali non conformità e/o danni esterni riscontrati dovranno essere segnalati immediatamente in modo dettagliato sia allo spedizioniere che alla casa produttrice e/o rivenditore.

Sezione 1.1 – IDENTIFICAZIONE

Il modello del moto-vibratore e altri dati sono stampigliati sull'apposita targhetta di identificazione.

Questi dati devono essere sempre citati per eventuali richieste di parti di ricambio e per interventi di assistenza.

Sezione 1.2 – DESTINAZIONE D'USO

ATTENZIONE: è fatto divieto di mettere in servizio i moto-vibratori oggetto del presente manuale, prima che la macchina in cui saranno incorporati sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE

Il motorvibratore elettrico descritto in questo manuale è stato progettato e testato per un utilizzo in zone potenzialmente esplosive classificate come:

zona 22 secondo la norma EN 61241-10 ed in accordo alla Direttiva ATEX 94/9/CE.

L'utilizzatore dovrà assicurarsi che il luogo di lavoro all'interno del quale verrà installato il motorvibratore elettrico sia stato adeguatamente messo in sicurezza da un punto di vista di rischio esplosione.

Per poter operare in condizioni di sicurezza occorre verificare che le polveri trattate abbiano una temperatura di accensione superiore a 75K della temperatura superficiale indicata sulla targhetta del motorvibratore (EN61241-10).

(Le massime temperature indicate nel presente manuale ed in targa sui moto vibratori sono state calcolate senza considerare l'eventuale presenza di strati di polvere depositate sulle superfici).

L'utilizzo dello stesso per impieghi diversi da quelli previsti e non conformi a quanto descritto in questo opuscolo, oltre ad essere considerato improprio e vietato, scarica la Ditta Costruttrice da qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta.

Sezione 2 – GARANZIA

La garanzia è valida contro difetti di fabbricazione per un periodo di ventiquattro(24) mesi dalla data d'acquisto (fa fede il documento accompagnatorio della merce). La garanzia copre tutte le parti meccaniche ed esclude quelle soggette ad usura e quelle elettriche. La garanzia decade, e con essa ogni responsabilità diretta o indiretta, qualora il prodotto sia stato manomesso o utilizzato in modo improprio, siano state fatte riparazioni o modifiche da personale non autorizzato, siano stati utilizzati ricambi non originali.

I materiali resi per riparazione in garanzia vanno resi in PORTO FRANCO.

Sezione 3 – NORME DI SICUREZZA

Non vi è nessuna controindicazione all'uso, se vengono osservate le normali precauzioni per prodotti di questo tipo unitamente alle indicazioni riportate nel manuale USO E MANUTENZIONE.

Il motorvibratore MVE può essere installato in qualsiasi posizione. Si consiglia di fissare il motorvibratore su una zona rigida per evitare che le vibrazioni indotte provochino rotture o incrinature; se ciò non fosse possibile, è necessario utilizzare piastre e nervature di rinforzo. Le procedure di taglio e di saldatura devono essere effettuate da personale qualificato. Idonee procedure di Hot-Works (quali taglio o saldatura) e LOTO-lockout/tagout: procedura di disconnessione della macchina (segregazione elettrica e meccanica), dovranno essere applicate per l'installazione in sicurezza di moto vibratore. L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori a caldo DEVE essere data da personale tecnico specializzato e formato sul rischio di esplosione da polveri.

La superficie di attacco deve essere piana (planarità max 0.25mm/max 0.01Inch) in modo che i piedi del vibratore appoggino uniformemente e siano a perfetto contatto con la superficie di fissaggio, onde evitare tensioni interne capaci di portare alla rottura dei piedi del moto vibratore.

Il livello di pressione acustica continua equivalente ponderata dei moto vibratori NON è mai superiore ai 76 dB(A)*

Rilevazione effettuata in condizioni di normale funzionamento secondo la norma UNI EN ISO 11202.

Sezione 3.1 – INSTALLAZIONE

Per fissare il motorvibratore, utilizzare bulloni (qualità 8.8), dadi (qualità 8.8) e rondelle piane cat.-A UNI6592. Utilizzare una chiave dinamometrica regolata secondo quanto riportato nelle tabelle dati tecnici.

Ricordarsi che la maggior parte di guasti e avarie è dovuta a fissaggi e serraggi mal eseguiti.

Ancorare il motorvibratore con adeguata catena di lunghezza cm. 15 o cavo metallico alla struttura.

Controllare prima della messa in marcia e dopo le prime 24 ore di lavoro:

- alimentare il vibratore e controllare con pinza amperometrica su tutte le fasi che l'assorbimento non superi il valore di targa;
- i bulloni di fissaggio del motorvibratore e le saldature delle piastre e delle nervature di rinforzo;
- il cavo o catena di ancoraggio;
- il cablaggio di alimentazione.

Sezione 4 – NOTE OPERATIVE

COLLEGAMENTI ELETTRICI

IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DEVE ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO E CON ALIMENTAZIONE DISINSERITA.

Per i collegamenti dei moto vibratori fare riferimento allo schema.

La rete di alimentazione ed il collegamento dei motorvibratori devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza stabilite dalle autorità competenti del luogo dove si svolge l'attività.

- Accertarsi che la tensione di rete sia la stessa indicata sulla targhetta posta sul motorvibratore
- Scollegare la linea prima di eseguire eventuali manutenzioni o durante la regolazione delle masse.
- Ogni riparazione o sostituzione di componenti deve essere effettuata solamente da personale specializzato.
- Cavi di alimentazione troppo lunghi causano cadute di tensione!!!! (attenersi a quanto prescritto dalle norme).

Quando i motorvibratori vengono installati in coppia, ognuno di essi deve essere provvisto di una propria protezione esterna di sovraccarico, le quali devono essere interbloccate tra loro, onde evitare il funzionamento di un solo motorvibratore in caso di arresto accidentale dell'altro.

Utilizzare sempre magnetotermici ad intervento ritardato, in modo da evitarne l'intervento durante la fase di avviamento, nella quale la corrente assorbita può raggiungere livelli elevati (soprattutto in presenza di basse temperature).

Protezione al sovraccarico NON SUPERIORE al 10% dei dati di targa, pena il decadimento della garanzia!

L'OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO.

Tutta la componentistica elettrica che l'installatore andrà ad inserire nel motorvibratore elettrico (es. protezioni per il sovraccarico, sensori, ...) dovrà essere conforme alla Direttiva ATEX 94/9/CE, II 3D o superiore.

Per il collegamento del moto vibratore in equipotenzialità, collegare la macchina a terra utilizzando l'apposito morsetto presente sulla carcassa.

La temperatura ambiente in cui la macchina opera è compresa tra -20°C/+40°C.

REGOLAZIONE DELLE MASSE

Durante le operazioni di smontaggio e montaggio delle parti di protezione (coperci masse), togliere l'alimentazione del motorvibratore.

Eseguita l'operazione su entrambi i lati, rimontare i coperci con le stesse viti e rondelle facendo attenzione che le guarnizioni siano collocate correttamente nelle proprie sedi; un errato posizionamento potrebbe alterare il grado di protezione IP.

Sezione 5 – MANUTENZIONE

Il motorvibratore non richiede manutenzione. Pulizia: prima di effettuare un qualsiasi intervento di manutenzione o pulizia sulla macchina assicurarsi che questa sia messa in sicurezza. Gli strati di polvere depositata non deve mai superare i 5 mm di spessore, pulire con l'ausilio di un panno umido. Non dirigere direttamente getti d'acqua ad alta pressione sul moto vibratore elettrico.

Sezione 6 – RICAMBI

Per le parti di ricambio fare riferimento alla tabella.

Sezione 7 – RISCHI RESIDUI

Pericoli di natura meccanica

Per le attività di manutenzione è fatto obbligo all'operatore di impiegare sempre i dispositivi di protezione individuale.

Presenza di polveri potenzialmente pericolose

Nel caso di interventi sia ordinari che straordinari di manutenzione l'operatore deve dotarsi di idonei dispositivi di protezione individuale ed in particolare utilizzare maschere a protezione delle vie respiratorie di classe idonea in base al tipo di polvere trattata nonché di guanti o indumenti. Per maggiori dettagli si deve far riferimento alla scheda di sicurezza prodotto trattato dall'apparecchiatura nel quale il moto vibratore è inserito.

Presenza di polveri nocive



In determinati trattamenti di polveri dove vi è la presenza di sostanze nocive, l'operatore che dovesse accedere, nel corso di interventi ordinari e straordinari, deve indossare gli idonei dispositivi di protezione come indicato nella scheda di sicurezza prodotto trattato dall'apparecchiatura nel quale il moto-vibratore è inserito.

Sezione 8 – GUASTI E ANOMALIE

Fare riferimento alla tabella.

TECNICAL DATA

DATI TECNICI



MVE DC	Dimensional Features																		Fixing screw/washer - Clamping Torque															
ATEX II 3 D	Drawing	Size	c		m		a		b		Øg		Holes		d		e		f		h		i		l		n		Screw		Washer		Clamping Torque	
			(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	n°	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(Nm)	(ft-lb)			
MVE 202 DC 24	Y	23	218	8,58	53	2,09	62-74	2,44-2,91	106	4,17	9	0,35	4	164	6,46	140	5,51	25	0,98	82	3,23	116	4,57	159	6,26	110	4,33	M8	5/16"	8.4 x 16	5/16"	23	16,5	
M12							1/2"	13 x 24	1/2"	80	58																							
M10							3/8"	10.5 x 20	3/8"	45	33																							
M10							3/8"	10.5 x 20	3/8"	45	33																							
MVE 50 DC 24	X	10	211	8,31	45	1,77	62-74	2,44-2,91	106	4,17	9	0,35	4	130	5,12	136	5,35	12	0,47	48	1,89	94	3,70	121	4,76	85	3,35	M8	5/16"	8.4 x 16	5/16"	23	16,5	
M6							1/4"	6.4 x 12	1/4"	9	6,5																							

MVE DC	Mechanical Features								Electric Features					Connection / Connessioni	
ATEX II 3 D	RPM	Working moment		Centrifugal force		weight		Power		Max current	Ex II 3 D	Cable type	Cable glande	LINE	Diagram
		Kgcm	in-Lbs	Kg	Lbs	(Kg)	(Lb)	Kw	Hp	A	Temp. Class (°C)	Class	Class		
MVE 202 DC 24	3000	4,17	3,62	200	441	7,2	15,9	0,16	0,21	6,7	100	2Gx1,5	M20	80°C	
MVE 202 DC 12	3000	4,17	3,62	200	441	7,2	15,9	0,16	0,21	13,3	100	2Gx1,5	M20	80°C	
MVE 50 DC 24	3000	1,02	0,89	50	110	4,4	9,7	0,08	0,11	3,3	100	2Gx1,5	M16	80°C	
MVE 50 DC 12	3000	1,02	0,89	50	110	4,4	9,7	0,08	0,11	6,6	100	2Gx1,5	M16	80°C	


BLADE/MASS ADJUSTING

MVE 50 DC 12-24V							
Weight	Unbalance		Centrifugal Force		Bearing Life (hrs)		
Position	in.-lb	kg-cm	lb	kg	kN	w/1.3 Load Factor	
100%	0,43	0,50	110	50	0,49	89772	
90%	0,39	0,45	99	45	0,44	>100000	
80%	0,35	0,40	88	40	0,39	>100000	
70%	0,30	0,35	77	35	0,34	>100000	
60%	0,26	0,30	66	30	0,29	>100000	
50%	0,22	0,25	55	25	0,25	>100000	
40%	0,17	0,20	44	20	0,20	>100000	

REGOLAZIONE MASSE

MVE 202 DC 12-24V							
Weight Position	Fc	Unbalance		Centrifugal Force		Bearing Life (hrs)	
		in.-lb	kg-cm	lb	kg	kN	w/1.3 Load Factor
12+12 blade	100%	1,81	2,08	440	200	1,96	3732
Turn 1 blade for each side	83,3%	1,50	1,73	367	167	1,64	6469
Turn 2 blade for each side	66,6%	1,20	1,38	293	133	1,30	10578
Turn 3 blade for each side	49,9%	0,90	1,04	220	100	0,98	30319
Turn 4 blade for each side	33,2%	0,60	0,69	147	67	0,66	>100000

SPARE PARTS



PARTI DI RICAMBIO

POSITION	DESCRIPTION	DESCRIZIONE
1	BLADES COVER	COPERCHIO MASSE
2	TERMINAL BOX COVER	COP.MORSETTIERA
3	O-RING	O-RING
4	TERMINAL BOX GASKET	GUARNIZIONE COP. MORSETTIERA
5	CABLE GLAND	PRESSACAPO

TROUBLE SHOOTING CHART

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
The vibrator doesn't work	1) no connection 2) mechanical block	1) check mains supply 2) check wiring 3) check shaft movement
Increased temperature (overheating)	1) vibrating structure oversized 2) incorrect supply voltage 3) operating at room temperature	1) check selection criteria of motorvibrator and reduce weights adjustment 2) check voltage with that on rating plate 3) restore room temperature within limits
Increased noise	1) fixing bolts slackened 2) bearing noisy	1) check locking of bolts 2) replace bearings if necessary

TABELLA GUASTI E ANOMALIE

Sintomo	Possibili Cause	Azione Correttiva
Il vibratore non funziona	1) manca il collegamento 2) blocco meccanico	1) controllare rete elettrica 2) controllare cablaggi 3) controllare possibilità movimento albero
Aumento della temperatura (surriscaldamento)	1) struttura da vibrare sovradimensionata 2) tensione di alimentazione errata 3) temperatura ambiente di esercizio	1) verificare criterio scelta del motorvibratore e diminuire la regolazione delle masse e diminuire la regolazione delle masse 2) controllare la tensione con i dati di targa 3) riportare la temperatura ambiente nei limiti
Aumento della rumorosità	1) allentamento viti di fissaggio 2) rumorosità cuscinetto	1) controllare serraggio viti 2) sostituire il cuscinetto se necessario

OLI SpA Via Canalazzo, 35 - 41036 Medolla (MO) - ITALY
e-mail: info@olivibra.com - www.olivibra.com

WAMGROUP

OLI SpA Via Canalazzo, 35 - 41036 Medolla (MO) - ITALY
e-mail: info@olivibra.com - www.olivibra.com

WAMGROUP

DECLARATION OF CONFORMITY

With the directives of the European Union
The family of motorvibrators MVE is manufactured in conformity with the following directives:
- Directive "ATEX" 94/9CE 23 March 1994
- Directive "Machines" 2006/42/CE 17 May 2006
The conformity has been verified according to the conditions included in the following standard documents:
• EN 60034-1 • EN 61241-0 • EN 61241-1

CE Ex II 3 D Ex Td A22 T100°C IP 66

DECLARATION OF CONFORMITY:
"B" Type:
» These products are manufactured according to 2006/42/EC AND SUBSEQUENT AMENDMENTS
» These products must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of this Directive, where appropriate.
According to Annex II B of Directive 2006/42/CE machines, the following essential requirements of safety and health protection are applied and respected:
1.1.1. - Definitions
1.1.2. - Principles of safety integration
1.1.3. - Materials and products
1.1.5. - Design of machinery to facilitate its handling
1.3.1. - Risks of loss of stability
1.3.2. - Risks of break-up during operation
1.3.3. - Risks due to falling or ejected objects
1.3.4. - Risks due to surfaces, edges or angles
1.3.7. - Risks related to moving parts
1.3.8. - Choice of protection against risks arising from moving parts
1.3.9. - Risks of uncontrolled movements
1.4.1. - General requirements
1.5.1. - Electricity supply
1.5.2. - Static electricity
1.5.4. - Errors of fitting
1.5.5. - Extreme temperatures
1.5.6. - Fire
1.5.7. - Explosion
1.5.8. - Noise
1.6.1. - Maintenance on the machine
1.6.4. - Operator's intervention
1.7.1. - Information and warnings on the machine
1.7.2. - Warning of residual risks
1.7.3. - Marking of machinery
1.7.4. - Instruction
1.7.4.1. - General principles for the drafting of instructions
1.7.4.2. - Contents of the instructions
1.7.4.3. - Sales literature

OLI SpA undertakes to transmit, in response to a reasoned request by the national authorities, relevant information on the products on the present declaration, except for intellectual properties of the producer. The information will be transmitted directly to the national authority, as requested.

Person authorised to compile the technical documentation:
Giorgio Gavioli
OLI S.p.A. Via Canalazzo, 35 - 41036 Medolla (MO) Italy
Medolla 02/05/2010

Firma
Giorgio Gavioli
(General Manager)
Medolla 02/05/2010

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Alle Direttive Della Comunità Europea
La famiglia dei motorvibratori MVE è stata progettata e costruita in conformità alle direttive:
- Direttiva "ATEX" 94/9CE del 23 marzo 1994
- Direttiva "Macchine" 2006/42/CE del 17 Maggio 2006
La conformità è stata verificata sulla base dei requisiti delle norme o dei documenti normativi riportati di seguito:
• EN 60034-1 • EN 61241-0 • EN 61241-1

CE Ex II 3 D Ex Td A22 T100°C IP 66

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':
"B" Type:
» Questi prodotti sono costruiti in accordo con la direttiva 2006/42/CE E SUCCESSIVI EMENDAMENTI
» Questi prodotti non devono essere messi in servizio finché la macchina finale, in cui devono essere incorporati, non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della presente Direttiva.
Ai sensi dell'allegato II B della direttiva Macchine 2006/42/CE sono applicati e rispettati i seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute:
1.1.1. - Definizioni
1.1.2. - Principi di integrazione della sicurezza
1.1.3. - Materiali e prodotti
1.1.5. - Progettazione della macchina ai fini della movimentazione
1.3.1. - Rischio di perdita di stabilità
1.3.2. - Rischio di rottura durante il funzionamento
1.3.3. - Rischio dovuto alla caduta o alla proiezione di oggetti
1.3.4. - Rischio dovuto a superfici, spigoli ed angoli
1.3.7. - Rischi dovuti agli elementi mobili
1.3.8. - Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili
1.3.9. - Rischi di movimenti incontrollati
1.4.1. - Requisiti generali
1.5.1. - Energia Elettrica
1.5.2. - Elettricità statica
1.5.4. - Errori di montaggio
1.5.5. - Temperature estreme
1.5.6. - Incendio
1.5.7. - Esplosione
1.5.8. - Rumore
1.6.1. - Manutenzione della macchina
1.6.4. - Intervento dell'operatore
1.7.1. - Informazioni e avvertenze sulla macchina
1.7.2. - Avvertenze in merito ai rischi residui
1.7.3. - Marcatura delle macchine
1.7.4. - Istruzioni
1.7.4.1. - Principi generali di redazione
1.7.4.2. - Contenuto delle istruzioni
1.7.4.3. - Pubblicazioni illustrative o promozionali

OLI S.p.A si impegna a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata dalle autorità nazionali, informazioni pertinenti sui prodotti oggetto della presente dichiarazione, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante. Le informazioni verranno trasmesse direttamente all'autorità nazionale che le ha richieste.

La persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica:
Giorgio Gavioli
OLI S.p.A. Via Canalazzo, 35 - 41036 Medolla (MO) Italy
Medolla 02/05/2010

Firma
Giorgio Gavioli
(il Legale Rappresentante)
Medolla 02/05/2010